

Instrukcja Obsługi Lampy Abigali Pawn Biały / Czarny / Złoty

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

Nieprzebranie wskazówek bezpieczeŃstwa moŹe skutkować zagroŹeniem Źycia, urazem lub poparzeniem!

- Prace instalacyjne i montaŹowe oraz prace przy elektrycznym łączu mogą być tylko wykonane przez fachowca.
- Produktu nie wolno zmieniać ani modyfikować.
- Nic nie zawieszać i nie mocować na produkcie, W szczegóŹności Źadnych artykułóŹ dekoracyjnych.
- Nie przykrywać produktu. Nie utrudniać cyrkulacji powietrza. Chronić przed wszelaką wilgocią.
- Urządzenia naleŹy uŹywać tylko, gdy działa bez zastrzeŹeń. W przypadku awarii NIE wolno dotykać urządzania oraz nie wolno go dłuŹej uŹytkować. NaleŹy natychmiast

WYSTĘPOWANIE USTEREK

- Wystąpiły widoczne uszkodzenia.
- Urządzenie nie działa poprawnie (np. migotanie).
- Urządzenie dymi się, wydobywa się z niego para lub wydaje słydzalne dŹwięki zwarcia.
- Czuć swąd spalenizny
- MoŹna rozpoznać przegrzanie (np. zmiana koloru takŹe na sąsiadujących powierzchniach).

Urządzenie moŹna ponownie uŹywać dopiero po naprawie i sprawdzeniu, przeprowadzonych przez fachowca elektryka!

- Produkt nie jest przeznaczony do uŹytkowania przez dzieci. NaleŹy się upewnić, czy dzieci nie doznają obraŹeń, np. poprzez oparzenie się gorącymi powierzchniami lub poprzez poraŹenie prądem.

PRZECHOWYWANIE I CZYSZCZENIE

Urządzenie musi być przechowywane w suchym miejscu, chronione przed brudem i obciąŹeniami mechanicznymi. Podczas magazynowania w wilgotnych i zabrudzonych warunkach, produkt moŹe być przeznaczony do uŹytku dopiero po sprawdzeniu jego stanu przez fachowca.

INSTALACJA

1. Odłącz zasilanie i zamontuj kinkiet przy pomocy wkrętoŹ lub specjalnych uchwytóŹ.
2. Sprawdź poprawność zamocowania. Lampa posiada wbudowane Źródło swiatła.
3. W celu sprawdzenia poprawności działania oprawy, włącz zasilanie



CE RoHS

Informacja dla uŹytkownikóŹ o pozbywaniu się urządzek elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)
Produkt marki ABIGALI jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o uŹytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, Źe sprzęt ten, po okresie jego uŹytkowania nie moŹe być umieszczany łącznie z

innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. UŹytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie uŹytego sprzętu elektrycznego

i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umoŹliwiający oddanie tego

sprzętu. Właściwe postępowanie ze uŹytyym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowisk

naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składnikóŹ niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. W urządzieniu ograniczono niektóre substancje mogące negatywnie oddziaływać na środowisko w okresie uŹytkowania

tego produktu oraz po ich zuŹyciu.

Producent: Greenie Polska Sp. z o.o. Sp. k, ul. Wołoska 16, 02-675 Warszawa, Polska, NIP 521-36-46-533, REGON 146615441. Wyprodukowano w Chinach.

