

Instrukcja i Ogólna charakterystyka produktu

Lampka stołowa Abigali Bankierka zielona



Lampka bankierka to stylowy dodatek do wnętrz w stylu amerykańskich bankierów i adwokatów XX wieku. Model inspirowany kultową lampą bankierską zaprojektowaną przez Harrisona D. McFaddina. Konstrukcja lampy stołowej Abigali składa się z metalowej podstawy w kolorze miedzi, włącznika na łańcuszku i szklanego, zielonego klosza. Lampka Bankierka to ikona stylu. Niegdyś zdobiła biurka biznesmanów w eleganckich gabinetach i kancelariach. Obecnie stanowi kultowy dodatek do stylowych biur i bibliotek.

Dane techniczne

EAN 5907622674389

Kod Produktu BANKER

Producent Abigali

Gwarancja 2 lata

Kolor obudowy zielony

Materiał wykonania Metal, Szkło

Mocowanie E27

Wymiary [cm] Ø podstawy: 19 cm x wys.: 38,5 cm x dł. klosza: 23 cm

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

- Urządzenie nie może być narażone na skrajne temperatury, silne wibracje lub nacisk mechaniczny.
- Trzymaj lampę z dala od dzieci. Istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem!
- Produkt ten przeznaczony jest wyłącznie do podłączenia do standardowego domowego zasilania sieciowego 230V V/ 50 Hz. Nigdy nie podłączaj lampy do innego napięcia niż wskazane, gdyż może to doprowadzić do jej uszkodzenia.
- Nie używaj tej lampy ściennej w pomieszczeniach lub w niesprzyjających warunkach, gdzie występują gazy palne, opary lub pył.
- Aby uniknąć obrażeń narządu wzroku, nie patrz bezpośrednio na źródło światła i nie kieruj lampy bezpośrednio na ludzi lub zwierzęta.
- Nie pozostawiaj opakowania leżącego bez nadzoru. Może stać się niebezpieczną zabawką dla dzieci.

INSTALACJA

Czynność wykonuj ostrożnie. Istnieje ryzyko poparzenia!

1. Przed przystąpieniem do instalacji odłącz zasilanie sieciowe. Jest to bardzo ważne – niestosowanie się do tego zalecenia może spowodować śmierć lub trwały uszczerbek na zdrowiu.
2. Ustaw lampę na płaskiej powierzchni i wkręć żarówkę E27.
3. Podepnij zasilanie.
4. W celu sprawdzenia poprawności działania – uruchom lampę.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Obudowa lampy nie wymaga konserwacji, jedynie okazjonalnego czyszczenia. Przed rozpoczęciem czyszczenia wyłącz lampę lub odłącz ją od zasilania. Następnie pozostaw do wystudzenia.

Obudowa lampy powinna być czyszczona za pomocą czystej, miękkiej i suchej szmatki.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych).



Produkt marki Greenie/Abigali/Blaupunkt jest oznaczony zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowisk naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. W urządzeniu ograniczono niektóre substancje mogące negatywnie oddziaływać na środowisko w okresie użytkowania tego produktu oraz po ich zużyciu.

Producent: Greenie Polska Sp. z o.o. Sp.k., ul. Wołoska 16, 02-675 Warszawa. NIP 5213646533, Regon 146615441. Wyprodukowano w Chinach.